

wedi Bauplatte *Balco* | Dicht-Set

- Für außen
- Systemkomponente



Allgemeine Produktbeschreibung

Eimerset, bestehend aus einer 2-komponentigen Dichtschlämme und wedi Tools Dichtband zur flexiblen Stoßabdichtung.

Anwendungsbereiche

Zum Abdichten der Bauplatten Balco Stöße und der Anschlüsse an die bauseitige Wand.

Produkteigenschaften

- Wasserdicht und frostbeständig
- Alterungsbeständig
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

Verarbeitung

Flüssig-Komponente im mitgelieferten Eimer geben, Pulverkomponente langsam zugeben und 3 Minuten bei maximal 400 Umdrehungen mischen. Mit der homogenen Mischung die Stöße verspachteln. Das Dichtband vollsatt einbetten und mit der Dichtschlämme nochmals überspachteln.

Technische Eigenschaften Dichtschlämme

Pulver-Komponente	Spezial-Zementmörtel mit ausgesuchten Zusatzstoffe und Additiven
Flüssig-Komponente	modifizierte Arcylatdispersion
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 1 bis 1,5 Stunden (bei +20°C /50% rel. Luftfeuchte) Höhere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten.
Untergrundtemperatur	von +5°C bis +30°C
Trocknungszeiten	ca. 2 Stunden
Regenfestigkeit	bei +5°C ca. 10 Stunden, bei +20°C ca. 5 Stunden

Technische Eigenschaften für das Dichtband siehe Datenblatt wedi Tools Dichtband.

Verbrauch

Die Menge reicht für ca. 6 m² verlegte wedi Bauplatten Balco.

Lieferform

- Pulverkomponente: 4,4 kg
- Flüssigkomponente: 2,2 kg
- Dichtband: 2 x 10 m
- Verpackung: Eimer

Lagerung

Trocken lagern, im Originalgebinde verschlossen 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweis

Pulver-Komponente:

R38 Reizt die Haut, R41 Gefahr ernster Augenschäden, S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, S22 Staub nicht einatmen, S24 Berührung mit der Haut vermeiden, S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren, S36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen, S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Chromatarm nach TRGS 613.
GISCODE ZP1