

wedi Bauplatte Wand

Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet.

Mindest-Scherfestigkeit: 0,2 N/mm².

Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 0,25 N/mm².

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Bauplatte 1250 x 600 x 4 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 1250 x 600 x 6 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 1250 x 600 x 10 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 10 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 625 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 40 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 50 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 60 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 80 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2500 x 600 x 100 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 10 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 40 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte 2600 x 600 x 50 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 20 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XL 2500 x 900 x 50 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XXL 2600 x 1200 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XXL 2500 x 1200 x 30 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte XXL 2500 x 1200 x 50 mm		Stück	€	€

liefern und als

Wärmedämmung/Verbundabdichtung/Fliesen- u. Putzträger auf ebenen Untergrund lot- und fluchtgerecht mit wedi 320 Fliesenkleber nach Herstellervorschrift verlegen.

Untergründe von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern.

Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln.

Unebenheiten mit wedi 230 Wand- und Boden Reparaturspachtelmasse ausgleichen.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage für das Armieren der Stoßbereiche mit wedi Tools Armierband (auch selbstklebend) im nicht direkt spritzbelasteten Nassbereich		m	€	€
Zulage für das Ansetzen mit wedi 360 flexiblem Mittelbettmörtel (ca. 5 Batzen/m ²) und wedi Tools Metalldübeln auf unebenen Untergründen (ab 20 mm Bauplattenstärke)		m	€	€
Zulage für das Befestigen mittels wedi Tools Metalldübel, verzinkt oder Edelstahl, (ca. 5 Stck./m ²) auf nicht tragfähigen Untergründen		m	€	€
Zulage für das Verkleben und Dichten der Bauplatten-Stoßkanten mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff		m	€	€
Zulage für das Überkleben der Stöße mit wedi Tools Dichtband und wedi 510 flexibler Dichtschlämme		m	€	€