

## wedi Bauplatte *Vapor* | mit Dampfbremse

Verbund- Element aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, beidseitig mit kunststoff-  
vergütetem Mörtel beschichtet und einer einseitigen Dampfbremse versehen.

Dampfbremse: Epoxidharz mit Absandung, 1,5 mm Dicke,  $sd = 283 \text{ m}$ ,  $\mu = 188571$

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
wedi Bauplatte Vapor, 2500 x 600 x 12,5 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte Vapor, 2500 x 600 x 20,0 mm		Stück	€	€
wedi Bauplatte Vapor, 2500 x 600 x 50,0 mm		Stück	€	€

liefern und als

Fliesenträgerelement im Außenbereich, Verbundabdichtung, Entkopplung und Wärmedämmung auf vorhandenem Untergrund wie Gefälleestrich/altem Keramikbelag/bituminöser Abdichtung vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber plus wedi 370 Kunstharzvergütung nach Herstellervorschrift verlegen.

- !** • Von Mörtelresten und Verunreinigungen säubern. Ggf. mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung behandeln.
- Unebenheiten mit wedi 210 Nivellier – und Bodenausgleichsmasse ausgleichen.  
Bitte geben Sie die gewünschte Stärke an.

Bezeichnung	lfd. Nr.	Menge	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
Zulage für das Ansetzen mit wedi 360 flexiblen Mittelbettmörtel (ca. 5 Batzen/m <sup>2</sup> ) und wedi Tools Metalldübeln auf unebenen Untergründen		m <sup>2</sup>	€	€
Zulage für das Befestigen mittels wedi Tools Metalldübel, verzinkt oder Edelstahl, (ca. 5 Stck./m <sup>2</sup> ) auf nicht tragfähigen Untergründen		m <sup>2</sup>	€	€
Zulage für das Überkleben der Stöße mit wedi Tools Dichtband und wedi 380 Epoxidharz-Fliesenkleber. Frischen Epoxidharz-Fliesenkleber mit wedi Quarzsand, getrocknet (0,4-0,8 mm) absanden.		m <sup>2</sup>	€	€

**!** Wichtige Informationen